

**FAHRERHAUS**

**UND PLANE**

**REINIGEN**





# LEITFADEN ZUR REINIGUNG VON FAHRERHAUS UND PLANE

## AUSGANGSSITUATION

Die verschmutzte Plane bedarf einer Reinigung.



## ARBEITSMATERIAL

FÜR EINE PERFEKTE REINIGUNG WERDEN FOLGENDE  
ARBEITSMATERIALIEN BENÖTIGT

- ✓ Drucksprühgerät Laser (mit 400mm Lanze) – 490 001 842 00
- ✓ winkler Fahrerhaus- und Planenreiniger 25 l – 490 002 772 00
- ✓ winkler Fahrerhaus- und Planenreiniger 60 l – 490 002 773 00
- ✓ winkler Fahrerhaus- und Planenreiniger 210 l – 490 002 774 00
- ✓ winkler Spezialreiniger (500ml) – 490 002 721 00
- ✓ Vikan Teleskopstiel max. 2,75 m – 981 000 123 00
- ✓ Vikan Waschbürste (370mm) – 981 000 116 00
- ✓ Hochdruckreiniger, 230V, Kaltwasser – 980 027 849 00
- ✓ oder Hochdruckreiniger, HDS 8/18-4CX, 400V – 980 027 854 00



## SCHRITT 1 + 2:

### ARBEITSMATERIAL

- ✓ Drucksprüngerät Laser (mit 400mm Lanze) – 490 001 842 00
- ✓ winkler Fahrerhaus- und Planenreiniger 25 l – 490 002 772 00
- ✓ winkler Fahrerhaus- und Planenreiniger 60 l – 490 002 773 00
- ✓ winkler Fahrerhaus- und Planenreiniger 210 l – 490 002 774 00



### DIE RICHTIGE DOSIERUNG DES REINIGERS



Nehmen Sie das Drucksprüngerät (490 001 842 00) und mischen Sie den Fahrerhaus- und Planenreiniger mit Wasser, je nach Verschmutzungsgrad, wie folgt:

- ✓ Grundreinigung (stark verschmutzte Plane)  
= verwenden Sie ein Mischverhältnis von 1:10
- ✓ regelmäßige Reinigung (leicht verschmutzte Plane)  
= verwenden Sie ein Mischverhältnis von 1:20
- ✓ Fahrerhausreinigung  
= verwenden Sie ein Mischverhältnis von 1:30

### DAS AUFTRAGEN DES REINIGERS

Tragen Sie den zum jeweiligen Verschmutzungsgrad passenden Reiniger als alkalische Reinigungslösung mit dem dazu passenden Drucksprüngerät (z.B. 490 001 842 00 mit Viton Dichtung) auf Plane oder Fahrerhaus großflächig auf.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass es sich beim Fahrerhaus und Planenreiniger gewollt um eine schaumarme Rezeptur handelt,. Dies soll die optimale Wirkungsweise bei evtl. vorhandenen biologischen Abwasser- aufbereitungsanlagen sowie in den SF und KA erhalten, abscheidefreundlich und Ö-Norm B 5105 zertifiziert.





## SCHRITT 3 + 4:

### ARBEITSMATERIAL

- ✓ Hochdruckreiniger, 230V, Kaltwasser – 980 027 849 00
- ✓ oder Hochdruckreiniger, HDS 8/18-4CX, 400V – 980 027 854 00



### DEN REINIGER EINWIRKEN LASSEN

Beachten Sie die Einwirkzeit von etwa 3-5 Minuten. Diese Zeit benötigt die Lösung/ das angemischte Reinigungsmittel, um den Schmutz anzulösen. Passen Sie jedoch auf, dass der Reiniger nicht antrocknet!



### DEN SCHMUTZ ENTFERNEN



Nun können Sie den angelösten Schmutz von der Plane (bzw. vom Fahrerhaus) mit einem Hochdruckreiniger (z.B. 980 027 849 00 oder 980 027 854 00) und klarem Wasser mühelos abampfen und dabei zusehen, wie selbst grobe Verschmutzungen dahinschwinden.

## EXTRA-TIPP:

### ARBEITSMATERIAL

- ✓ winkler Spezialreiniger (500ml) – 490 002 721 00
- ✓ Vikan Teleskopstiel max. 2,75 m – 981 000 123 00
- ✓ Vikan Waschbürste (370mm) – 981 000 116 00



## PROBLEMZONEN BENÖTIGEN ZUSÄTZLICHE NACHBEHANDLUNG

### 1. Problemzone: Gummiabrieb

Die Gummilippe an der oberen Seite ist die Abdeckung des Laufschiensystems und verhindert das Eindringen von Regen in den Laderaum. Dieser Gummi wirft jedoch durch Verwitterung mit der Zeit Gummiabrieb auf die Plane.

- ✓ Diese Verschmutzung können Sie hervorragend mit winkler Spezialreiniger 490 002 721 00 anlösen.
- ✓ Mit dem Teleskopstiel 981 000 123 00 und der Waschbürste 981 000 116 00 gelangen Sie auch an schwer erreichbare Stellen



### 2. Problemzone: Planenspanngurte

An den Planenspanngurten sammelt sich meist stärkerer Straßenschmutz.

- ✓ Verwenden Sie zur Entfernung unterstützend eine passende Waschbürste (z.B. wie oben angegeben), um den festsitzenden Schmutz zusätzlich anzulösen. Gegebenenfalls müssen Sie bei Verschmutzungen an grobporigen Planen die Oberflächen mit dem Teleskopstiel 981 000 123 00 und der Waschbürste 981 000 116 00 unterstützend bearbeiten.

## BRAVO! SIE HABEN IHR FAHRZEUG GEREINIGT!